

MULTI-USE HYDRAULIC TORQUE WRENCH

[AV series]

USER'S MANUAL

>>>マルチユース油圧トルクレンチ[AV series]取扱説明書



トルクシステム株式会社 [本社] TORQUE SYSTEM Co., Ltd.

474-0027 愛知県大府市追分町 5 丁目 225 5-225 Oiwake-cho, Obu-shi, Aichi, Japan

Tel. 0562-45 5578 Fax. 0562-45-6768

[営業所] 関東・関西・岡山・中四国・九州・北海道



[はじめに]

この度はマルチユース油圧トルクレンチ AV シリーズをお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。 このレンチは大きなトルクを発生しますので、誤った使い方をすると事故や故障の原因になります。 必ず取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全に御使用下さい。

日次

目	次	
1.	基本注意事項 <mark>必ず最初にお読み下さい</mark>	03
2.	基本仕様	04
3.	システムの概要	
	3-a. 油圧トルクレンチ	05
	3-b. 油圧ポンプ	05
	3-c. 油圧ホース・接続金具	05
4.	基本操作	
	4-a. 機器の接続	06
	4-b. 準備作業	07
	4-c. 締付トルクの設定	08
	4-d. ソケット・標準反力受けの装着	09
	4-e. スライドアームの装着	10
	4-f. ロードワッシャーと専用ソケットの使用方法	11~12
	4-g. 運転操作	13~14
5.	メンテナンスと保管	
	5-a. 油圧ポンプのメンテナンス	15
	5-b. 油圧トルクレンチのメンテナンス	15
	5-c. 保管	16
6.	製品の保証期間と免責事項について	16
7.	補修部品のお求めについて 7-a. 分解図・	17
8.	トラブルシューティング 8-1. トラブルシューティング一覧表	18
	8-2. 電動式ポンプをご使用の場合の電圧降下について	19
	0-2. 电划ス小ノノをこ実用の物口の电圧呼下について	19
9.	特注反力受け製作のご相談について	19
10.	お問い合わせ窓口(担当者連絡先)	19



[1. 基本注意事項]

安全のための6項目

- 〇 このトルクレンチは油圧トルクレンチです。
 - ※ ボルト・ナットの締付・緩め用途以外では使用しないでください。
- 電気式油圧ポンプは引火・爆発の恐れがある場所では使用しないでください。
 - ※ 防爆エリアでの使用には、エアー式油圧ポンプをご使用ください。
- 〇 ご使用前には、油圧ホース、カプラーなどに損傷がないか必ず確認してください。
 - ※ 損傷部から急激に破裂する、あるいは、ねじ込み部が切れて飛ぶ恐れがあります。
- レンチを動作させる時は、力が掛かる方向に手や顔、体を近付けないでください。
 - ※ 万一トルクレンチが外れて飛んだ際に思わぬ怪我をする恐れがあります。
- レンチを動作させるときは、反力受けから必ず手指を離してください。
 - ※ 反力受けを触ったり持ったりしたまま動作させると、手指を挟み大ケガをします。
- 〇 作業時には必ず保護具(ヘルメット、ゴーグル、手袋など)を着用してください。
 - ※ 様々な危険から、ご使用者の方の安全を確保できます。


ソケットについての3項目


- ソケットは必ず、弊社指定のソケットを使用してください。
 - ※ サイズが合うからと他の物を使用すると割れる恐れがあります!
- 〇 ソケットを装着する際には、必ず〇リングとピンをご使用ください。
 - ※ ソケットの駆動軸への差込みが浅いと、破損事故の原因や、落下の原因になります。
- 〇 トルクの設定は必ずレンチをボルト・ナットに装着する前(無負荷状態)に行ってください。
 - ※ 装着状態でトルク (圧力) 設定をすると、正確なトルク設定が出来ません。



[1. 基本仕様]

	駆動軸	出力トルク			寸	壬旦	最大軸		
モデル		[Ni	m]	R	L	Н	W	重量	カ
	[inch]	min	max		[m	[kg]	[kN]		
AV-0. 7	3/4"	147	1, 055	25. 0	105. 2	106. 9	45. 3	1.8	271
AV-1	3/4"	256	1, 766	28. 6	127. 9	124. 9	55. 2	2. 0	400
AV-3	1"	580	4, 083	38. 1	165. 9	160. 2	73. 7	4. 1	787
AV-5	1-1/2"	1, 048	7, 371	47. 2	199. 5	188. 2	85. 9	6. 6	1, 027
AV-8	1-1/2"	1, 499	10, 671	52. 5	224. 2	212. 7	98. 0	9. 0	1, 450
AV-10	1-1/2"	2, 346	16, 150	60. 3	252. 0	236. 0	110. 5	12. 2	1, 601
AV-20	2-1/2"	3, 597	24, 603	66. 0	295. 7	260. 6	128. 8	21. 2	2, 513
AV-35	2-1/2"	6, 393	43, 774	81.0	363. 4	313. 2	165. 4	37. 5	3, 509
AV-50	2-1/2"	9, 388	63, 434	100. 3	414. 0	356. 4	178. 8	57. 9	4, 359







[2. システムの概要]

3-a. 油圧トルクレンチ本体

マルチユース AV シリーズトルクレンチは、四角駆動軸にソケットを装着するタイプで、駆動軸と同軸外周部に固定スプラインを設けて、ここに各種反力コンポーネントを装着することで、非常に安定的な反力を確保できる構造になっています。





ロードワッシャー(オプション)

<mark>3-b. 油圧ポンプ</mark>

電気式(単相 100V・200V・三相 200V)・エア一式等、ご使用環境や目的に合わせて豊富な種類の油圧ポンプをご用意しています。どの油圧ポンプも、最高圧力 70MPa の復動式油圧ポンプとなっています。



3-c. 油圧ホース・接続金具

油圧トルクレンチと、油圧ポンプを接続するツインホースです。2 本 1 組の構成になっています。 カップリングとニップルは、2 対のホースのそれぞれ 1 本の両端に同じものが着いています。







[4. 基本操作]

4-a. 機器の接続

油圧ポンプと油圧トルクレンチを接続します。 油圧ホース両端にはそれぞれオス金具(ニップル)と メス金具(カップリング)が付いていて、各両端を ポンプ、レンチにそのまま接続すれば間違いが無い ようになっています。

※ 2組 (または偶数組) の油圧ホースを接続すると、開放端部のニップル・ カプラーの配列が逆になります。2組以上の油圧ホースを直列に接続して使 しないでください。レンチの低圧側に高圧が掛かり、レンチが破損します。



※ ニップルとカップリングの接合部はボールチェックバルブになっています。ロックリングをしっかりとねじ込んで、隙間が無くなる位置まで締め付けてください。締付が不十分だとボールチェックバルブが押し込めず、作動油が往き来しなくなり、レンチが正常に動作しません。







<mark>4-b. 準備作業</mark>

油圧ポンプのリモコンボックスは、機種により若干の形状の違いはありますが、基本的には右図のような操作機能となっています。

- ① 油圧ポンプに電源(エアー)を供給し、制御ボックスのメインスイッチをONにします。
- ※ エアー式ポンプの場合には、リモコンボックスのトグルスイッチを ONにします。





※ これを2~3回繰り返すと、システム内の余分なエアーを抜く ことが出来ます。







<mark>4-c. 締付トルクの設定</mark>

① 圧カートルク換算表の見方

使用している油圧レンチの型式(例:AV-3)を確認し、油圧ートルク換算表を用意します。

例えば、AV-3 を使用して 1,500Nm のトルクで締付をしたい場合、

圧力ートルク換算


AVトルク換算表

ポンプ圧力	AV-	-0.7	A۱	/-1	A	/-3	
ゲージ目盛	出力トルク		出力	トルク	出力	בעניו	
Мра	kgm	Nm	kgm	Nm	kgm	Nn	kí
10	15	147	26	256	59	5ŧ O	1
12	18	179	32	309	72	704	1
14	21	209	37	359	84	82 1	1
16	25	241	42	413	96	94 6	1
18	28	272	48	466	109	1.035	1
20	31	303	53	517	121	1.133	2
22	34	335	58	571	133	1.028	2
0.4	37	365	63	622	148	1 4 2 7	2
26	40	390	98	0/1	100	1.545	2
Zö	43	426	74	722	170	1.004	3
30	47	458	79	774	182	1.785	3
32	50	489	84	825	194	1.903	3
34	53	518	89	875	208	2.018	3
40	62	611	104	1,023	242	2.374	4
42	65	642	110	1,074	254	2.492	4

AV-3 の列を縦に見て行き、1500Nm に最も 近い値が 1545Nm。その行を左横に見て 行くと、油圧ポンプで設定すべき圧力が 26MPa となります。

ロックナット

- ② 設定油圧が確認できたら油圧ポンプの圧力調整バルブを調整します。
- a) 圧力調整パルブのロックナットを緩めます。(反時計回り)
- b) リモコンボックスの「電源」ボタンを押し、引き続きレンチの ピストンがストロークエンドに達するまでリモコンボックスの「動作」ボタンを押し続けます。



- d) 圧力計の圧力が希望の設定圧力になったら、ロックナットを締めます。(時計回り)
- e) 再度リモコンボックスの「動作」ボタンを2~3回押してみて、圧力計指示圧力が、必要な設定圧力に到達することを確認して、トルク設定は完了です。

^{締付トルクの設定は必ず} レンチを無負荷で 動作させた状態

圧力調整バルブ

で行ってください



4-d. ソケット・標準反力受けの装着

- ① トルク設定(圧力調整)が済んだら、トルクレンチをボルト(またはナット)にセットします。
- a) 締め方向・緩め方向により、駆動軸をワンタッチで脱着して 差し替えることができるようになっています。ソケットと反対側 のドライブリテーナーの中央部のボタンを押すと、駆動軸を抜く ことができます。
- のトライフリテーテーの中央部のパタフを押す と、駆動軸を扱く ことができます。 ドライブリテーナーのセンタ ーボタンを押しながら本体を 抜き上げる。 b) AV シリーズの駆動軸は、駆動スプラインと反力用スプライン

b) AV シリーズの駆動軸は、駆動スプラインと反力用スプラインの2段構造になっています。反力受けは反力用スプラインに固定して、側面の中央部にあるセットスクリューで取り付け位置を固定します。



c) ソケットは脱落防止のため、0 リングとピンを使用して駆動軸 に固定します。



d) 再び駆動軸に本体を装着するときは、対象物周囲の構造物や、障害物の状況に応じて、トルクレンチ本体の 装着角度を自由に変えられます。









4-e. スライドアームの装着(オプション)

スライドアームは、同一サイズのボルトが近傍に並んでいる場合に、その近傍のボルトヘッドにソケットを装着することで安定した反力を確保できる反力受けです。ソケットは脱落防止のため、0 リングとピンで固定してご使用下さい。また、反力用スプラインに、スライドアーム側面中央部のセットスクリューで固定してご使用下さい。











4-f. ロードワッシャーと専用ソケットの使用方法(オプション)

標準反力受けや、スライドアームでは反力が取れない場合に、締め付け対象ボルトの座金としてロードワッシャーを ナットの下に装着し、それを足掛かりに反力を確保できる専用ソケットを使用することで、ボルト締め付けを可能に 出来る画期的な製品です。



ボルトにロードワッシャーをねじ込んで装着します。 六角部の面取りの無い方を下側にしてねじ込み、遊びの ない位置まで、工具は使わず手回しのみでしっかりと締め ます。



続いて六角ナットをねじ込んで装着します。ロードワッシャーの上面に、ナットの下面がきちんと接触するまで手回 しで締めます。



専用ソケットを被せます。



トルクレンチ本体を装着します。



脱落防止のため、専用ソケット上部側面のセットスクリュー を締め付けます。



ロードワッシャーロックリングを作動します。赤い レバーを手前に引きます。



拡がっていたロックリングが左右から締まることで、ロード ワッシャーにロックリングが引っかかって、 専用ソケットの脱落防止となります



側面から見て、専用ソケットが不安定な位置になっていないか? 座面と隙間がないか確認します。

詳細については、ロードワッシャーマニュアルをご参照ください。



<mark>4-f.運転操作</mark>

トルクレンチをボルト(またはナット)に装着して、締め付け(または緩め)作業を行います。

① ボルト(またはナット)にレンチをセットしたら安定した反力が取れているか確認します。







◆標準反力受け

- ・安定した面に当たっているか?・力が掛かった時に滑る恐れが無いか?・反力面を傷つけないか?
- ・介在物を介していないか?
- ◆スライドアーム
- 両ソケットの浮きは無いか?
- ・ 反力側ソケットにサイズの合わないものを使っていないか?
- ◆ロードワッシャー
- 専用ソケットの浮きは無いか?・専用ソケットのロックリングをロックさせているか?
- ◆共通事項
- セットスクリューの締め忘れは無いか?





















- ② リモコンボックスの「電源」ボタンを押して油圧ポンプのモーターを起動します。
- ③ 続いて「動作」ボタンを連続して押し続けると、レンチが動作し始め、ボルト(またはナット)が徐々に締まって行きます。
- ※ 1回のストロークで、油圧レンチは約27度回転します。
- ※ この時、油圧ポンプの油圧切り替えバルブは、押し方向に切り替わっています。
- ④ 油圧トルクレンチ内部のピストンがストロークエンドに達すると、ボルト (またはナット) の回転が止まり、ポンプ圧力計の指示圧力が、設定トルクに対応した圧力まで上昇しようとしますので、ここで「動作」ボタンから指を離します。





- ⑤ 「動作」ボタンから指を離して数秒すると油圧トルクレンチのピストンが原点位置まで戻ります。 再び「動作」ボタンを押して次のストロークを開始し、ボルト(またはナット)を締めて行きます。→(以後 ③へ)
- ⑥ 前記の③~⑤を繰り返していくと、ストロークが進むにつれ油圧が上昇して行きます。最終的に設定した油圧に達すると、レンチ内部のピストンはそれ以上ストローク出来なくなり、駆動軸が回らなくなります。
- ⑦ これで設定したトルクでの締付が完了です。
- ※ 弛め作業の場合は、最初のストローク時に設定した油圧まで上昇させ、それで弛まない場合は、設定トルク(ポンプの圧力)を少し上げてください。



[5. メンテナンスと保管]

5-a. 油圧ポンプのメンテナンス

① 作動油は、定期的に交換してください。交換頻度は通常1年に1回、使用頻度が多い場合や、作業環境の悪いところでご使用の場合には3ヶ月に1回程度交換してください。

※ 指定作動油: ISO VG32 または VG46 の耐摩耗性油圧作動油を必ず使用してください。

② エアー式油圧ポンプユニットの場合には、FRL ユニットのルブリケータオイルを切らさないようにしてください。 定期的に点検を行い、毎分3~4滴のオイルが供給されるように FRL ユニットのルブリケータ (頂上部の透明なドーム) を回して、オイル滴下量の調整をしてください。

※ 指定オイル: ISO VG10 または VG22 の潤滑油を必ず使用してください。

③ 劣悪な環境や、屋外での使用で腐食の恐れがある場合には、本体外部を乾いたウエス等で丁寧に拭いて、防錆油を塗布してください。

5-b. 油圧トルクレンチのメンテナンス

定期的に、内部ラチェット機構をパーツクリーナーで洗浄後、モリブデングリスを吹き付けてください。 以下にラチェット機構のメンテナンス手順を示します。完了後は、駆動軸を手で回して、

吹き付けたモリブデングリスをよくなじませてから使用して下さい。



ドライブリテーナーを押して駆動軸からトルクレンチ 本体を抜き取ります。



アーレンキーを使用して、シュラウドカバーを止めている 2本のネジを緩めて歳外し、シュラウドカバーを手前に倒 して開きます。

※ アーレンキー(L型六角レンチ)は、インチサイズ のものをご使用下さい。ミリサイズのものだと ネジの六角穴のサイズが合いません。



内部のラチェットアセンブリが見えます。ラチェットアセンブリは、奥でピストンロッドとピンで固定されているので、可能な限り引き出してからパーツクリーナーで古いグリスを洗い落して、よく乾燥させてからモリブデングリスを万遍なく吹き付けてからシュラウドカバーを再び閉じて2本のネジを閉めます。



5-c. 保管

湿気やほこりの少ない場所で、収納ケースなどに入れて保管してください。

※ 錆やほこりが故障の原因となります。

[6. 製品の保証期間と免責事項について]

保証期間は、納入後1年間です。

※ただし、誤った使用方法や不注意による破損や故障は、保証対象外となります。


また、保証の適用範囲は油圧トルクレンチ本体、油圧ポンプ本体のみであり、ソケットの破損や、周辺機器などへの波 及損害に対しては、免責とさせていただきます。



[7. 補修部品のお求めについて]

分解図と部品表をご覧いただき、お客様側にて、分解図上の交換部品が特定できる場合には、 PART NUMBER をご指定いただくことで部品単体のご注文をいただくことが出来ます。

7-1. 分解図・部品表



ITEM	QTY	DESCRIPTION	AV7	AV-1	AV-3	AV-5	AV-8	AV-10	AV-20	AV-35	AV-50	AV-80	AV-130
1	1	Housing	AV7-01	AV-01-01	AV-03-01	AV-05-01	AV-08-01	AV-10-01	AV-20-01	AV-35-01	AV-50-01	AV-80-01	AV-130-01
2	1	Piston Assembly	AV7-25	AV-01-25	AV-03-25	AV-05-25	AV-08-25	AV-10-25	AV-20-25	AV-35-25	AV-50-25	AV-80-25	AV-130-25
3	1	End Cap	MXT7-26	MXT-01-26	MXT-03-26	MXT-05-26	AV-08-34	AV-10-34	MXT-20-26	MXT-35-26	AV-50-34	AV-80-34	AV-130-34
4	1	Disengagement Lever (R/L)	AV7-15A	AV-01-15A	AV-03-15A	AV-05-15A	AV-08-15A	AV-10-15A	AV-20-15A	AV-35-15A	AV-50-15A	AV-80-15	AV-130-15A
4-A	1	Disengagement Lever Pivot Shaft	AV7-15B	AV-01-15B	AV-03-15B	AV-05-15B	AV-08-15B	AV-10-15B	AV-20-15B	AV-35-15B	AV-50-15B	N/A	AV-130-15B
	1	Disengagement Lever Assembly	AV7-15	AV-01-15	AV-03-15	AV-05-15	AV-08-15	AV-10-15	AV-20-15	AV-35-15	AV-50-15	AV-80-15	AV-130-15
4-B	1	Reaction Pawl Push Pin Spring	AV7-18	AV-01-18	AV-03-18	AV-05-18	AV-08-18	AV-10-18	AV-20-18	AV-35-18	AV-50-18	AV-80-18	AV-130-18
5	1	Reaction Pawl Assembly	AV7-10	AV-01-10	AV-03-10	AV-05-10	AV-08-10	AV-10-10	AV-20-10	AV-35-10	AV-50-10	AV-80-10	AV-130-10

※ お客様で部品の特定が出来ない場合や、不具合箇所が不明な場合、あるいは分解脱着が困難な場合には、 本マニュアル最終ページの担当者連絡先まで、不具合修理をご用命ください。



[8. トラブルシューティング]

8-a. トラブルシューティング一覧表

		₩ 70 ± 1 1 ± 10 % x - ±				
	▶ 内部機構の破損。	修理または交換が必要です。				
レンチが回らない	▶ カプラーの接続不良	カプラー接続の確認・締め直しをしてください。				
	▶ 油圧ポンプのソレノイドバルブ が切替わらない。	修理または交換が必要です。				
<mark>レンチから異音がする</mark>	▶ ラチェット機構の故障・破損	修理または交換が必要です。				
レンチは回るがトルクが出ない	▶ レンチ内部のシール切れ	シールの交換が必要です。				
(油圧ポンプが設定圧力まで上	▶ ラチェット機構の故障・破損	修理または交換が必要です。				
<mark>昇しない)</mark>	▶ 油圧ポンプユニットの不具合	修理または交換が必要です。				
	▶ 電動式油圧ポンプの供給電圧の	ポンプの規定電圧が得られるように、電源電圧・				
	不足	延長コードの断面径・延長コードの長さの確認・点検を				
	※8-b を参照	してください。※8-b 参照				
レンチは回るが動作スピードが 遅い。モーターの動作が弱々し	► エアー式油圧ポンプの供給側エ アー ホース内径の不足	供給側エアーホースの内径を太いものに交換して ください。(呼称 1/2 インチ以上)				
UN .	▶ エアー式油圧ポンプの供給 エアー圧力または流量の不足	供給側エア一源(コンプレッサー等)の容量を確認してください。 推奨:5kgf/cm2・10002/分以上				
	▶ エアー式油圧ポンプの 供給側エアーホースが長すぎる	短いホースに交換してください。				
スイベル部から油漏れする	▶ スイベルシールの破損	シールの交換が必要です。				
<mark>レンチ本体から油漏れする</mark>	▶ ピストンシールの破損	シールの交換が必要です。				
<mark>リモコン操作に対してレンチが</mark>	▶ 油圧ホースを2組	油圧ホースを2組以上つながずに1組で使用して				
<mark>逆動作する</mark>	(または偶数組) 繋いでいる	ください。				
	▶ 電動式油圧ポンプのソレノイド バルブの破損	修理または交換が必要です。				
10. 0. — 1. 10. 10.	▶ 油圧ポンプの圧力調整弁の破損	修理または交換が必要です。				
<mark>ポンプの圧力が上がらない</mark>	▶ レンチ本体のシール不良	修理または交換が必要です。				
	▶ リモコンコード断線またはリモコン不良	修理または交換が必要です。				
<mark>リモコンを操作してもポンプの</mark> バルブが切り替わらない。	▶ 電動式油圧ポンプのソレノイド バルブの破損	修理または交換が必要です。				
油圧ホースが外せない	▶ ホースに残圧がある	電動式ポ油圧ンプのソレノイドバルブ側面の金属部分の中の芯を細いドライバーの先端等で押してください。または、大き目のプライヤーまたはウォーターレンチ等でロックリングのローレット部をしっかり掴んで滑らないように回して締めてください。 ※ パイプレンチは絶対使用しないでくださいロックリングのローレットが摩耗して、手締めが出来なくなります。				
油圧ホースのロックリングが		エアー式油圧ポンプの場合は、リモコンの2か所の				
密着するまで締められない		ボタンを同時に押してください。				

8-b. 電動式油圧ポンプの電圧降下について

100V 系の電動式油圧ポンプをご使用の場合には、タコ足配線やドラム式延長ケーブル等の使用により、供給電圧が下がると正常に動作しなくなる場合があります。100V 系の電動式油圧ポンプをご使用の場合には、電源ケーブルの電源プラグ位置で無負荷の状態で電圧計測をして、必ず AC100V 以上の電圧が供給されていることを確認してください。また、モーター動作時の電圧は90V以上あることが条件です。

18



[9. 特注反力受け製作のご相談について]

AV シリーズの反力受けは、標準反力受け、また、オプションのスライドアームやロードワッシャー専用ソケット 以外に、お客様のご使用状況に合わせた特注品の製作も承っております。詳しくは、弊社営業担当までご相談 下さい。

[10. 問い合わせ窓口]

その他、故障やお問い合わせは、下記の担当者連絡先もしくは、最寄りの弊社営業所までご連絡ください。

担当者よりメッセージ 担当者名刺貼付スペース